

## レンタル端末



ご利用機種は在庫状況によってランダムでお届けしております。

## 1 電源ON

端末右上の電源ボタンを長押しします。

※SIMカードの挿入は不要です。



## 2 言語選択


表示言語を選択します。



## 3 アンテナ表示確認

画面上部に「4G」とアンテナが表示されます。

※通信環境により、表示されるまで数分かかる場合があります。



## 4 SSID・パスワード確認

「データ利用量/SSID」をタップしSSIDとパスワードを確認します。




## 5 Wi-Fiの接続

スマートフォンなどの機器でSSIDを選択し、パスワードを入力します。



## 製品概要



① Type-C USBポート

② SIMスロット

③ タッチディスプレイ

④ 電源ボタン

## ディスプレイ



① データ利用量/SSID

データ利用量の確認と接続に必要なSSIDとパスワードの確認ができます。

② MyPage/データ購入

表示されるURL (QRコード) から海外データプランの購入やご契約内容の確認ができます。

③ 接続状況

接続端末の確認や接続端末のブロックと解除ができます。

④ SIMカード通信

SIMカード通信への切り替えができます。



⑤ データ節約設定

大容量のデータ消費をおさえる設定ができます。

⑥ 言語

表示される言語の切り替えができます。

⑦ 端末情報

端末情報の確認と端末の初期化ができます。

⑧ ソフトウェアアップデート

ソフトウェアのバージョン確認とアップデートができます。

## ディスプレイアイコン



① Wi-Fiランプ

Wi-Fiに接続されている端末数が確認できます。

② 4G 電波ランプ

電波の状況が確認できます。

③ バッテリーランプ

バッテリーの残量が確認できます。